# **Z**()JIRUSHI

#### オーブントースター 保証書

持込修理

取扱説明書・本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書 をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸 送料などの実費を申し受けます。

型名	ET-VT22	
お名前		
をおれずる おおされずで では所 〒		
●お買い上げ日	●販売店名·住所	
年 月 日	3	
保証期間		
お買い上げ日より		

修理メモ

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。
- 1.ご転居・ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口に お申しつけください。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (口)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ)火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、および公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・指定外の 使用電源(電圧・周波数)などによる故障および損傷。
  - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌・船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
  - (木)本書のご提示がない場合。
  - (へ)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (ト)消耗品などの交換。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4.本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていた だく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書 を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんの で、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わ せください。

### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

### 愛情点検

## 長年ご使用のオーブントースターの点検を!



- **こあ** ●ご使用中、コード・差込みブラグが異常に熱 くなる くなる
  - ●焦げくさいにおいがする
  - ●製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある
- **はか** ●その他の異常や故障がある



こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必 ず販売店に点検(有料)を ご相談ください。

# オーブントースター こにがり信楽部 쀻ET-VT22 型

取扱説明書

- ●このたびはお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。お読みになったあとは、大 切に保存してください。

保証書つき

もくじ	
お使いになるまえに	
安全上のご注意・・・・・	• • • =
お願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
各部のなまえ・・・・・・・	••••
使い方	
使い方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
調理時間の目やす・・・・	• • • • /
お手入れ	
お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
部品のはずし方・・・・・・	9

### 困ったときに

故障かなと思ったとき・・・・1C
仕様10
部品·消耗品·····1]
アフターサービス・・・・・11
お客様ご相談窓口・・・・・・11
保証書・・・・・・・・裏表細

# 安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



**な / 4** 取り扱いを誤った場合、死亡また 内容を表します。 ' は重傷\*<sup>1</sup>を負うことが想定される



・ 取り扱いを誤った場合、傷害<sup>を</sup>また 上見は物的損害<sup>85</sup>の発生が想定される 内容を表します。

- ※1 軍傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長 期の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがや やけど、感電などをさします。



△ 記号は、警告・注意を促す内容があること を告げるものです。具体的な注意内容は図の中 注 童 や近くに文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるも のです。具体的な禁止内容は図の中や近くに文 葉 止 章や絵で表します。



■ 記号は、行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。具体的な指示内容は図 指示 の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ベットなどに かかわる拡大損害をさします。



改造はしない。また、修理技術者以 外の人は分解したり修理をしない

分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様

ご相談窓口にご相談ください。



#### コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、高温部に近づけたり、重いものを のせたり、挟み込んだり、加工したりするとコ ドが破損し、火災・感電の原因になります。



水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。



子供だけで使わせたり幼児の手の 届くところで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差し しない

ぬれ手禁止感覚やけがをすることがあります。




トレーに油を入れて使わない

火災の恐れがあります。



交流100V以外では使用しない







コードや差込みプラグが傷んでいたり、 コンセントの差し込みがゆるいとき は使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。





差込みプラグの刃(プラグの先端)および 刃の取付面にほこりが付着している場合は、

必ず実施 よくふく

火災の原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常 必ず実施 発熱して発火することがあります。



差込みプラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む

**必ず実施** 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



カーテンなど可燃物の近くで使用しない

火災の恐れがあります。

お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なる ことがあります。



**異常・故障時には、直ちに使用を中止する** そのまま使用すると発煙・発火・威電・けがに至る恐れがあります。 <難常・故障例>

- ・コードや差込みプラグが異常に熱くなる・コードに深い傷や変形がある
- ・焦げくさいにおいがする ・製品の一部に割れ・がたつき・ゆるみがある ・ビリビリと電気を感じる
- ・コードを動かすと、通難したり、しなかったりする ・タイマーつまみを回しても加熱を開始しない など
- このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・総理を依頼する

#### 発火を防ぐために次のような使い方はしない



- **■必要以上に加熱しない** 過熱により発火することがあります。
- ■バターやジャムを塗ったバンを焼かない

油脂や糖類を含むものは焦げやすく、バンが発火することがあります。

- **■使用中は、本体から離れない** 調理物が発火することがあります。
- **|||生の肉・魚やフライなどを直接焼かない。また、フライなど油の出るものをトレーなしで加熱しない** 調理物の油が落ちたり、はねて発火する原因になります。

アルミホイルを使っていても油のもれることがあるので、必ずトレーにのせてください。

- ■本体の上にものをのせたり、本体の下のすき間にものを入れて使わない 本体やものが変形・変質し、火災の原因になります。
- **■とびらを開けたまま調理しない** 調理物が発火することがあります。



■必ず、くず受皿をセットする 発火の原因になります。

**■調理物が焼き細から落ちやすい場合は、必ずトレーを使用する** 発火の原因になります。

#### 調理物が発煙・発火した場合は…



■すぐにタイマーを切り、差込みブラグを抜く

火災の原因になります。

万一炎が出た場合は炎が消えるまでとびらを開けないでください。空気が入り、炎が大きくなります。 また、とびらのガラスが割れますので水をかけないでください。



使用中や使用後しばらくは、高温部に 触れない

高温ですのでやけどをすることがあります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

禁止 火災の原因になります。




缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない


破裂したり赤熱してやけどやけがを 禁止 することがあります。



禁止

調理以外の目的で使用しない







お手入れは冷めてから行う

必ず実施

必ず実施

必ず実施

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

使用時以外は、差込みプラグをコンセ

**調理中は煙やにおいに敏感な小鳥な** 

どの小動物は別の部屋に移し、窓を開

差込みプラグを抜くときは、コードを

持たずに必ず先端の差込みプラグを

感電やショートして発火することがあります。

プラグを抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火

ントから抜く

災の原因になります。

けるか換気圏を回す

持って引き抜く



使用後は必ずお手入れをする

調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙、

(→4ページ「設置場所について」参照) 必ず実施 禁止 発火の恐れがあります。

# お願い

- ●バターやジャムを塗ったバンなどは調理しないでください。火災の原因になります。
- ●必要以上に加熱しないでください。火災の原因になります。
- ●次のような調理物は焦げやすく、場合によっては燃えることがあります。
- ・バターロール・フライ・クッキーなどの油脂類や糖類を含むもの
- サンドイッチ用の薄切りパン
- 薄切りにしたフランスパン
- ・もち・かきもち
- ・牛の肉・魚のフライなど
- ●硫酸紙やクッキングシート・ケーキミックス用紙製焼き型は使用しないでください。 発火の原因になります。
- ●樹脂製のトレーは使用しないでください。発火の原因になります。

発煙・発火した場合は、すぐにとびらを開けずに、タイマーを切って、差込みプラグを 抜き、本体が冷めてから開けてください。

●とびらに水をかけないでください。またとびらとっ手に強い力をかけないでください。

とびらのガラスが割れたり本体が故障する 原因になります。 ●くず受皿を取り出したまま適電したり、焼き 網をはずしたまま適電しないでください。

火災や故障の原因になります。


- ●トレーを傷める原因になりますので次のことは必ず守ってください。
- ●金属製のへら・ナイフ・ナイロンたわしなどを使用しないでください。
- ■耐熱容器などをのせるときは、あらかじめアルミホイルを敷いてください。
- ●調理物を入れずに通電をしないでください。

### 設置場所について

●周囲の可燃物から右図の隔離距離を保つようにして使用してください。


(可燃物が木製の壁·家具などの場合) 火災の恐れがあります。

●前方および左右側方のどちらか一方は開放 してください。 (30cm以上) (壁に近づけない、障害物などを置かない)



●ビニールクロスや樹脂製の熱に弱い壁・家具などの場合は、上記の木製の場合よりさらに 距離を離してください。変形・変色の原因になります。

# 各部のなまえ



#### ■温度みはりセンサー(サーモスタット)について-

●この製品にはサーモスタット(温度調節器)がついています。調理の途中に**自動的にヒーターが消えたりついたりしながら**調理を続けます。

(ヒーターが消えていても故障ではありません。)

- ●連続で使用するときは、サーモスタットがはたらき、ヒーターが消えたりついたりする回数が増えるため、調理時間が長くなることがあります。
- ●サーモスタットによりヒーターがついたり消えたりする際、「カチッ」と音がしますが、故障ではありません。

この製品は、食パンを焼いたりフライの温めなどをするものです。 目的以外の調理はしないでください。また業務用として使用しないでください。

- ●ご使用の前に必ず庫内の梱包材を取り除いてください。
- ●ご使用の前にタイマーが「切」になっていることを確認して差込みプラグを差し込んでください。調理が終わったら、 コードを引っ張らずに、必ず差込みプラグを持って抜いてください。

●初めてご使用になるときは、煙が出ることがありますが故障ではありません。

## 1 調理物を均等に置く

- ●汁の出るものや形のくずれやすいもの(つきたてのもちなど)は、トレーをご使用ください。
- ●トレーは、調理物によって加熱すると、そることがあります。できるだけ調理物を均等に置くか、耐熱陶器皿にのせてご使用ください。

再加熱の場合は… -

とんかつ・コロッケ・天ぶらなどの料理を 温めなおすときは、必ずトレーを使用し、 全体をアルミホイルに包んで油が飛び散 らないようにしてください。











## 2 火力切換つまみを合わせ、タイマーをセットする

- ①火力切換つまみを料理するものに合わせて セットします。
  - ●火力切換つまみは、左右どちらにも回せます。
- ②タイマーつまみを目盛に合わせるとスイッチ が入り、加熱が始まります。
  - ●予熱は必要ありません。
  - ●途中で調理物を出し入れするときは、タイマー つまみを「切」に戻してください。
  - ●必要以上の加熱は、おやめください。 調理物が焦げすぎたり、燃え出したりします。 特にクッキーやパターつきパンなど油脂類や 糖類を使う調理の場合はご注意ください。
- ●火力切換つまみは、各火力の表示位置(●で表示)に確実に合わせてください。





# 3 できあがり

セットした時間がくると、"チーン" と音が鳴り、スイッチが切れてできあがります。

●調理物を取り出すときは、トレーが熱くなっていますので、ミトンなどをご使用ください。

# 調理時間の目やす

- ●この調理時間は初回の時間です。2回目以降は様子を見ながら調節してください。
- ●調理時間は、材料の温度・質・量・種類・入れる容器などによりかわりますので、様子を見ながらお使いください。

火力切換	料理名		トレー	初回の 調理時間(分)	備考
1000W	トースト(6枚切り)	2枚	6 500	約2~3	常温の食バン6枚切りの場合 ●1枚の場合は調理時間を短めに
des .	市販パックきりもち	3個		約3~4	1個約50gの場合 ●常温のもちを使用 ●1個の場合は調理時間を短かめに
	ピザ(冷蔵)	1枚	使用	約4~5	直径約15cm (6インチ) の場合 ●良い焼色になればアルミホイルをかぶせる
740W	グラタン	211	(使用)	約15~17	具がこぼれる恐れがある場合はトレー を使用(1皿約240gの場合)
	ホイル焼き	2包	使用	約13~15	1包約140gの場合
500W	冷凍ビザ	1枚	使用	約8~10	直径約15cm (8インチ) の場合 ●良い焼き色になればアルミホイルをかぶせる
	フライの温め	4個	使用	約8~9	1個約60gの場合
	調理済み冷凍フライ	6個	使用	約10~12	1個約25gの場合
	ホットドッグ	2個		約9~11	調理した具をはさみ、アルミホイルに包む
	チョコチップクッキー・ナッツクッキー	6個	使用	約6~8	生地1個約15gの場合
240W	バターロールの温め	3個		約6~7	1個約35日の場合
	クロワッサンの温め	3個		約6~8	1個約40gの場合
上火 グリル 520W	こんがり焦げめ	適宜			グラタンやピザの仕上げなどで上面に もう少し焦げめをつけたいときに

- ●とびらの上に調理物をのせないでください。
- ●サンドイッチ用薄切りパン・フランスパン (薄切り)のトーストは焦げやすく、場合によっては燃えることがありますのでご注意ください。
- ●続けて調理する場合、サーモスタット (温度調節器) のはたらきにより、しばらくヒーターがつかないことがあります。様子を見ながら調理時間を調節してください。

### 調理のポイント

#### POINT アルミホイルを 1 使いましょう

- ●油が飛び散りやすいもの は全体をアルミホイルに 包んで調理してください。
- ●焦げやすいもの・厚みがあるものは 調理の途中で焼き色がついてきたら、 アルミホイルをかぶせます。
- ●アルミホイルがヒーターに接触しないようにしてください。 (アルミホイルが溶けてヒーター表面に付着し、故障の原因になります。)

#### POINT トレーを 2 使いましょう

●焼き網から落ちやすい 大きさ・形がくずれやす いもの(つきたてのもち など)・具がこぼれる恐 れがあるものはトレーを 使用してください。



## 『3 冷凍食品は…

- 市販の冷凍食品は、必ず「オーブントースター」用を使用し、「調理時間の目やす」を参考にしてください。
- ●市販の冷凍コロッケは加熱しすぎると中身が飛び出る恐れがありますのでご注意ください。
- ■調理物の表面の霜を取り除くと、 焼きムラが少なくなります。

6

差込みプラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから始めてください。


●みがき粉・スポンジのナイロン面・金属たわし・ナイロンたわしなどは使用 しないでください。(表面を傷つける原因)



- ●シンナー・ベンジン・台所用中性洗剤以外の洗剤・漂白剤は使用しないで ください。また、化学ぞうきんを使用する場合は、強くふいたり長時間触れ させたりしないでください。(表面を傷つけたり、化学変化を起こす原因)
- ●食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用しないでください。

### 本体(外側と庫内)・とびら

- ①ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に含ませ、かたく絞りふき取る
- ②水で絞った布でよくふく
- ③乾いた柔らかい布で水気をふき取る



### (Fill)

- ●本体・とびらに直接水をかけたり、 丸洗いはしないでください。 (感電や故障の原因)
- ●とびらの取り扱いはていねいに行っ てください。 (変形・故障の原因)

#### トレー・くず受皿・焼き網

#### (トレー・くす受皿)

- ①薄めた台所用中性洗剤で洗う
- ②乾いた布で水気をよくふき取る





#### (舞士橋)

- ①台所用中性洗剤をぬるま湯で薄めた 中にひたして洗う
- ②乾いた布で水気を よくふき取る



### 

- ●お手入れ後は、忘れず確実にセットして ください。(焼き網・くす受皿)
- ●くず受皿は、こまめにお手入れして ください。汚れたままで使うとテー ブルを焦がす原因になります。
- ●洗ったあとは十分に水気をふき取り、 よく乾かしてからセットください。 (水たまり防止のため)


### コード・差込みプラグ

乾いた柔らかい布でふく

# 部品のはずし方

#### 焼き網

①とびらを半開きにした状態で焼き網を矢 印方向に引き出してとびらフック(左右 2ヵ所) からはずす





②そのまま焼き網を庫内の奥まで静かに

移動させて、軸からはずす

#### つけるときは…

はずし方と逆の手順でとびらフックにはめ込む

### ELIV


●軸ととびらフックに必ずセットしてください。

### 古国门

●焼き網をはずすと、とびらが全難します ので、勢いよく開閉しないでください。末 た、とびらに強い力を与えないでください。 (変形・故障の原因)

### くず受皿

手前に引き出す



#### 

●くず受皿は、こまめにお手入れし、汚れた ままで使わないでください。 (テーブルを焦がす原因)

●お買い上げの商品とこの取扱説明書に記載したイラストは異なることがあります。

# 故障かなと思ったとき

修理を依頼される前に、 一度お調べください。

調理物が加熱されない (ヒーターが発熱しない) 差込みブラグがコンセントに確実 に差し込まれていますか?

確実に差し込んでください。

タイマーがセットされていますか?

タイマーをセットしてください。

サーモスタットがはたらいています。

塵内を冷ましてください。

ヒーターが途中で切れる

異常ではありません。

このオーブントースターには、サーモスタット(温度調節器)がついています。調理の途中に自動的にヒーターが消えたりついたりしながら調理を続けます。

連続で使用するときは、サーモスタットがはたらき、ヒーターが消えたりついたりする回数が増えるため、調理時間が長くなることがあります。様子を見ながら調理時間を調節してください。

# 仕 猿

型名	ET-VT22		
タイマー	15分計		
電 源	交流 100V 50/60Hz		
消費電力	1000W		
コードの長さ	1.2m		
外形寸法(約cm)	幅37.5×奥行27×高さ23		
庫内寸法(約cm)	幅26×奥行22×高さ10		
g E	約3.1kg		

●この製品は、日本国内交流100V専用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance was designed for use in Japan only where the local voltage supply is AC 100V and should not be used in other countries where the voltage and frequency vary.

After sales-service for this appliance is not available outside of Japan.

# 部品•消耗品

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償) してください。
- ●お買い求めの際には、製品の型名をご確認のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

部品名	部品番号
トレー	713784-00

(ホームページでのご購入は下記「お客様ご相談窓口」参照)

# アフターサービス

#### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日」をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

#### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

#### 3. 修理をお申しつけされるとき

#### ≪保証期間中≫

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### ≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いた します。

#### 4. 補修用性能部品<sup>※</sup>の保有期間は、製造打ち 切り後5年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■お客様ご自身での修理・分解や改造は絶対にしないでください。

# お客様ご相談窓口

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入などの ご相談は、まずお買い上げの販売店にお問い合 わせください。

ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社の窓口「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

所在地・電話番号などは変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

#### お客様ご相談センター

### **2**0570-011874

ナビダイヤル市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)

- ●ファクシミリでのお問い合わせ・・・・・Fax (06) 6356-6143 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号・Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

#### ホームページのご案内

部品・消耗品のご購入専用ページ

http://www.zojirushi-de-shopping.com/

11

10